

# DECORUM TRAVERTINO (Декорум Травертино)



## Эффект натурального камня ракушечника

**Декоративное структурное покрытие. Позволяет  
получить эффект натурального камня ракушечника**

**Основные характеристики:** представляет собой готовую к нанесению массу, образующую при высыхании декоративное покрытие, имитирующее натуральный камень ракушечник.

**Состав:** на основе акрилатной водной дисперсии, извести и наполнителей из мелкой мраморной крошки.

**Плотность:** 1,77 г/см<sup>3</sup>

**Массовая доля нелетучих веществ:** 80 %

**Область применения:** для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий по загрунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлеванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К3 по СП 71.13330.2017.

**Подготовка поверхности:** все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

### СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания
2. Sous-couche micro granitée - грунтовка под декоративное покрытие
3. Decorum Travertino - декоративное структурное покрытие
3. Sous-couche – грунтовка (в случае применения неколерованного Decorum Travertino)
4. Cire Deco - лессирующая краска (в случае применения неколерованного Decorum Travertino)
5. Decorum Vernis - защитный лак

### РАСХОД:

- |  |
|--|
| 2,5 л / до 50 м <sup>2</sup> в один слой |
| 4 кг / до 27 м <sup>2</sup> в один слой  |
| 14 кг / до 9 м <sup>2</sup> в один слой  |
| 2,5 л / до 30 м <sup>2</sup> в один слой |
| 2,5 л / до 25 м <sup>2</sup> в один слой |
| 2,5 л / до 25 м <sup>2</sup> в один слой |

**Подготовка материала:** перед использованием, в том числе и перед колеровкой, удалить защитную пленку с материала Decorum Travertino и тщательно перемешать, при этом материал из разных партий или из разных банок необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены/потолка или одного помещения. После любого перемешивания, в том числе и колеровки, материал наносить не ранее чем через 24 ч. Непосредственно перед нанесением материала не перемешивать!

**Нанесение колерованного материала.** На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche micro granitée, колерованную в цвет материала Decorum Travertino валиком (737) или кистью (235). После высыхания грунтовки наносят Decorum Travertino от угла до угла без перерывов в нанесении и формировании фактуры при температуре воздуха плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °C. Decorum Travertino наносят с помощью кельмы (2070) в толщину гранул ~ 1 мм. Затем в течение 10-20 минут, не давая слою полностью высохнуть, сделать на поверхности сдиры краем шпателя (2602) или кельмы (2070) горизонтальными (или вертикальными) движениями, стараясь держать инструмент перпендикулярно стене. Сдиры также можно получить, используя рабочую плоскость пластикового шпателя (629). В течение последующих 5-10 минут необходимо сгладить и уплотнить поверхность с помощью кельмы (2070), при этом должны оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие камень. Движения шпателем по поверхности в процессе разглаживания следует производить в горизонтальном направлении, а нажим на инструмент должен быть мягкий. Следов «железнения» можно избежать, если следить за тем, чтобы поверхность в процессе работы оставалась влажной. **Нанесение неколерованного материала.** В этом случае сначала нанести грунтовку Sous-couche micro granitée и материал Decorum Travertino описанным выше способом, а затем после высыхания Decorum Travertino нанести грунтовку Sous-couche с помощью валика (737). После высыхания грунтовки для получения эффекта "патины" кистью (235) нанести лессирующую краску Cire deco, колерованную в нужный цвет и, не дожидаясь высыхания, удалить излишки краски Cire deco с помощью губки (26041) или рукавицы (44010) прерывистыми движениями, добиваясь при этом равномерного эффекта. Для дополнительной защиты и повышения стойкости к влажной уборке можно нанести лак Decorum Vernis. Лак наносят валиком (737) или кистью (235) в один или несколько слоев после полного высыхания Cire Deco. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м<sup>2</sup>. Сложность нанесения – 3.

**Уход за покрытием:** без защитного лака Decorum Vernis - протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения; с нанесенным защитным лаком Decorum Vernis – лёгкая влажная уборка мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства через две недели после нанесения лака. После применения моющего средства покрытие следует протереть мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной чистой водой.

**Расход:** 1,6-1,8 кг/м<sup>2</sup> в один слой.

**Время высыхания:** Sous-couche micro granitée - 6 ч, Decorum Travertino - 24 ч, Sous-couche - 6 ч, Cire Deco - 12 ч.

**Колеровка:** по каталогу завода-изготовителя. Колерованный Decorum Travertino следует наносить не ранее, чем через сутки после колеровки. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

**Очистка инструмента:** водой сразу после окончания работы.

**Срок годности:** 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.

**Меры предосторожности, утилизация:** хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, кг:** 14

**ТУ** 2316-016-52935415-2008

### Инструмент



737



235



2602



2070



629



26041



44010